



BOISERIE JRS

L'essence même de vos projets

9071 Boul. Bourque
Sherbrooke, J1N 0G2
tél: (819) 868-6785
info@boiseriejrs.com

MENUISERIE
DESIGN

VENTE DE BOIS
D'ÉBÉNISTERIE

TPS: 81983 8046 RT0001
TVQ: 1219926657 TQ0001
RBQ: 5671-7150-01

LISTE DES ESSENCES		Vente détail et quantité	Epaisseur disponible						
			4/4	5/4	6/4	8/4	10/4	12/4	
B.C.Fir.		Sapin Douglas	X				X		
Bois Torréfié		Peuplier Américain	X		X	X			
		Frêne	X				X		
Cèdre Blanc de L'Est		Cèdre local - Bois de patio	X		X	X			
		Patron V joint - etc.							
Cèdre Rouge de L'Ouest		Bois de patio	X	X			X		X
		Patron V joint - etc.							
Cerisier			X	X	X	X	X	X	X
Chêne		Blanc grain plat / droit et maillé	X	X	X	X	X	X	X
		Rouge grain plat / droit et maillé	X	X	X	X			
Érable		Blanc "sap" et meilleur / piqué	X	X	X	X	X	X	X
		Régulier / piqué	X	X	X	X			
Frêne		Blanc ("sap", "unselected", régulier)	X	X	X	X	X	X	
Hêtre		Européen (étuvé)	X				X		
Hickory		Noyer blanc d'Amérique ou Carrier	X	X	X	X			
Merisier		Régulier / ondulé	X	X	X	X	X	X	X
		Blanc "sap" / ondulé	X	X	X	X			
		Rouge	X				X		
Noyer		Tendre (cendré / butternut)	X		X	X			
		Noir d'Amérique	X		X	X			X
Peuplier		Américain (tulipier)	X	X	X	X	X	X	
Pin blanc		Pin blanc 4/4 à 16/4 -Patrons planches embouvetées	X	X	X	X	X	X	X
Pin blanc		Pin blanc 4/4 sélect	X	X	X	X	X	X	X
Tilleul		(bois blanc) 16/4 aussi disponible	X		X	X	X	X	X

**Possibilité d'essences sur demande - Possibilité de préparation de bois
Livraison disponible**

Formule pour compter le bois : 1 pmp = épaisseur x largeur x longueur / 144" + 8%
exemple 6 / 4 x 6 1/2 x 8' + 8% = 1,5 x 7" x 96" / 144" + 8% = 7,56 pmp



BOISERIE JRS

L'essence même de vos projets

9071 Boul. Bourque
Sherbrooke, J1N 0G2
tél: (819) 868-6785
info@boiseriejrs.com

MENUISERIE
DESIGN

VENTE DE BOIS
D'ÉBÉNISTERIE

TPS: 81983 8046 RT0001
TVQ: 1219926657 TQ0001
RBQ: 5671-7150-01

LISTE DES ESSENCES Bois exotiques		Epaisseur disponible					
		4/4	5/4	6/4	8/4	10/4	12/4
Acajou	Du Brésil ou Du Honduras	x		x	x	x	
Acajou	Africain : Khaya Ivorensis	x		x	x		
Acajou	Sapele / sur cartier De L'Afrique	x			x		
Amarante	" Purple Hart " Panama - Brésil - Colombie	x			x		
Buinga	Afrique	x			x		
Cabreuva	" Santos Mahogany " Amérique Du Sud - Mexique	x	x				
Canarywood	" Arariba " Brésil - Panama	x					
Cèdre espagnol	Odorata Bois D'Amérique Du Sud	x			x	x	x
Cumaru	Amérique Du Sud - Brésil	x	x				
Ipé	Bois D'Amérique Du Sud et Centrale	x	x				
Iroko	Teck Africain	x			x		
Jatoba	"Cerisier Brésilien" Du Brésil	x	x	x	x		
Morado	Amérique du Sud - Brésil	x					
Nogal	Noyer Péruvien (Pérou)	x					
Padouk	Afrique -Cameroun - Congo - Gabon - Guinée	x			x		
Red Wood	" Séquoia " De L'ouest Californie				x		
Rosewood	Amérique du Sud - Brésil				x		
Sucupira	Amérique Du Sud	x	x				
Teck	Teck de Birmanie	x		x	x		
Teck	Teck de Plantation	x					
Tigerwood	Brésil - Mexique	x	x				
Wenge	Cameroun - Congo - Mozambique - Est Africain	x			x		
Yellow Heart	" Pau Amarello " Du Brésil	x					
Zebrawood	Zebrano Cameroun - Guinée - Gabon	x			x		
Eben noir	Eben noir Afrique						A la pièce
Eben	Ebene Mozambique (Grenadille)						A la pièce

Possibilité d'essences sur demande - Possibilité de préparation de bois
Livraison disponible

Formule pour compter le bois : 1 pmp = épaisseur x largeur x longueur / 144" + 8%
exemple 6 / 4 x 6 1/2 x 8' + 8% = 1,5 x 7" x 96" / 144" + 8% = 7,56 pmp